



LEVELLINE

ESQUINERO FLEXIBLE PARA USO EN TABIQUERÍA

Esquinero flexible para uso en tabiquería, de alta resistencia, rápida instalación y que permite su uso en cualquier ángulo exterior o interior. Entrega una terminación de mejor nivel que las demás alternativas disponibles en el mercado.



MAYOR PRODUCTIVIDAD



FÁCIL INSTALACIÓN



MAYOR RESISTENCIA
A IMPACTOS



ÓPTIMA TERMINACIÓN

Producto:
Esquinero flexible para uso en tabiquería

Composición:
Está conformado por un cuerpo central de copolimero de muy alta resistencia, que por una de sus caras está cubierta con papel de alta concentración de fibra, y por la otra, por cinta de papel para juntas de alta calidad, para asegurar una adherencia perfecta a la superficie. Su nervadura sin memoria, facilita su fácil ajuste en la instalación.

Color:
Blanco.

Presentación:

Nombre	Ancho (mm)	Largo (m)	Rendimiento (ml)	Unidad de venta	Rollos / Pallet
Levelline	70	30	30	Rollo	288

- Características:**
- Gran resistencia al impacto, altamente durable y fácil de reparar en caso de solicitudes mayores
 - Menores mermas respecto al esquinero metálico
 - Fácil y rápido de instalar
 - Entrega un mejor nivel de terminación:
 - Logra una unión homogénea a todo su largo con la estructura dando lugar a ángulos perfectos.
 - Permite una mejor adherencia de pintura o papel mural en comparación con los esquineros tradicionales.
 - No genera relieves, como es el caso de la mayoría de los esquineros disponibles en el mercado.

Instalación

La temperatura recomendada para la aplicación debe ser igual o mayor a 15°C. Debe procurarse una ventilación continua del lugar para asegurar un óptimo secado.

1. Colocar una capa de Compuesto JuntaPro en la superficie (esquina) donde se instalará el esquinero.
2. Corte el esquinero con tijera o cuchillo cartonero, a la medida que necesite.
3. Coloque el esquinero sobre la superficie con compuesto, retirando con espátula el exceso de material.
4. Repase con el roller para esquinas VolcanPro, pasando varias veces sobre el esquinero para asegurar una óptima colocación. En caso de no contar con el roller, utilice una espátula para esquinas VolcanPro. Recuerde limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso para prevenir su desgaste.
5. Deje secar 24 horas. En caso que sea necesario, lijar levemente.



1



2



3



4



5

Almacenamiento

Guardar en lugar protegido de la intemperie.
Proteger de ambientes excesivamente húmedos.



Roller
para esquinas
Volcanpro

www.volcan.cl / asistencia técnica 600 399 2000



Oficina General: Agustinas 1357, Piso 10, Santiago / Tel.: (56-2) 2483 0500. **Sucursal Coquimbo:** Ruta D-43 N°701, Bodega A2, Centro Empresarial, Barrio Industrial / Tel.: (56-2) 2616 2750 **Sucursal Valparaíso:** Octava Avenida 1153, Placilla Oriente / Tel.: (56-2) 2483 0570. **Sucursal Concepción:** Camino a Coronel Km. 10, Megacentro San Pedro 5580, Módulo 18-E, San Pedro de la Paz / Tel.: (56-41) 238 7984. **Sucursal Puerto Montt:** Ruta 5 Sur, Km 1025 camino Pargua, Megacentro Bordesur, Bodega 3ª-4 / Tel.: (56-65) 224 5131